

ANTES DE INSTALAR:

1. Efetue as ligações elétricas indicadas na régua de bornes da unidade, situada na parte traseira do equipamento, conforme descrição abaixo:

PINOS 1- 2 – ALIMENTAÇÃO DO APARELHO (220 VAC OU 24 AC/DC CONFORME MODELO)

PINO 3 – CONTATO COMUM DA SAÍDA LÓGICA DO APARELHO

PINO 4 – CONTATO FECHADO (NF) DA SAÍDA LÓGICA DO APARELHO

PINO 5 – CONTATO ABERTO (NA) DA SAÍDA LÓGICA DO APARELHO

2. Com uma ferramenta pontiaguda, pressione a tecla **Reset** antes da primeira utilização
3. Substitua a bateria **COD. CR2032 (+3V)** quando **indicado** no display. (Vide abaixo procedimento)



1º PASSO – com uma moeda ou chave de fenda girar no sentido indicado para abrir a tampa do compartimento da bateria.



2º PASSO – Retire a tampa do compartimento da bateria.



3º PASSO – com uma chave de fenda, faça uma alavanca para retirar a bateria para ser substituída por uma nova.

**ATENÇÃO - NÃO EXCEDER OS LIMITES DE CARGA MÁXIMA INDICADOS NO PRODUTO.
- NÃO DEIXAR EXPOSTO ÀS INTEMPÉRIES.**

FUNÇÕES DAS TECLAS DO APARELHO:

CLOCK - programação ou visualização do relógio.

TIMER - programação - 6 programas ligando e 6 programas desligando a saída (carga).

DAY - ajuste do dia da semana.

HOURL - ajuste de horas.

MIN - ajuste de minutos.



- tecla **RESET** para cancelar toda programação.

ON - indicador luminoso. Acende quando o aparelho está ligado.

MANUAL - altera a saída do controlador em ligado, desligado ou automático.

AJUSTANDO DATA E HORA DO RELÓGIO:

1. Mantenha pressionada a tecla **CLOCK** e pressione a tecla **DAY** até chegar o dia da semana desejado. (Mo – Segunda-Feira, Tu – Terça-Feira, We – Quarta-Feira, Th – Quinta-Feira, Fr – Sexta-Feira, Sa – Sábado, Su – Domingo)
2. Mantenha pressionada a tecla **CLOCK** e pressione a tecla **HOURL** para ajustar os valores em horas no relógio.
3. Mantenha pressionada a tecla **CLOCK** e pressione a tecla **MIN** para ajustar os valores em minutos no relógio.
4. Após ajustados dia, hora e minuto, os segundos serão inicializados automaticamente.

PROGRAMANDO O APARELHO:

1. Pressione a tecla **TIMER**. A informação "1 ON" aparecerá no display. Este é o primeiro programa, que irá ligar a saída (carga) no horário programado.
2. Pressione a tecla **DAY** para selecionar o(s) dia(s) no(s) qual(is) a saída (carga) será acionada. Existem **10 opções** de escolha:
 - (1) **Mo** - Segunda - feira.
 - (2) **Tu** - Terça-feira
 - (3) **We** - Quarta-feira
 - (4) **Th** - Quinta-feira
 - (5) **Fr** - Sexta-feira
 - (6) **Sa** - Sábado
 - (7) **Su** - Domingo
 - (8) **Mo+Tu+We+Th+Fr** - Segunda a Sexta
 - (9) **Sa+Su** - Sábado e Domingo
 - (10) **Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa+Su** - Segunda a Domingo
3. Pressione a tecla **HOURL** para ajuste da hora desejada.
4. Pressione a tecla **MIN** para ajuste de minutos desejados.
5. Após efetuar a programação da opção "1 ON", pressione novamente a tecla **TIMER**. A informação "1 OFF" será visualizada no display, indicando o programa para desligar a saída (carga) no horário programado.
6. Repita os mesmos procedimentos descritos acima para a programação deste e dos outros programas disponíveis.

TECLA MANUAL:

1. Pressione a tecla **MANUAL** para ajustar o modo ON/OFF/AUTO.
2. **ON** liga a saída do programador.
3. **OFF** desliga a saída do programador.
4. **AUTO** aciona ou desliga a saída do programador de acordo com a programação ajustada. Quando a saída estiver programada em ON, permanecerá ligada até que a programação a desligue. Se estiver em OFF, permanecerá desligada até que a programação a ligue.

Temperatura de trabalho: 0 a 55 °C

Pais de origem: Taiwan

Importado por:

Produtos Eletrônicos Metaltext Ltda

Rua José Rafaeli, 221 – CEP 04763-280 - Socorro - São Paulo – SP FONE : (011) 5683-5700 - www.metaltext.com.br