

- Programadores horários para até 17 programações diárias e / ou semanais
- Backup da programação com bateria
- Display de LCD de fácil visualização
- Daily or weekly timers up to 17 programs
- Battery backup
- Big LCD display

Código de compra / How to order

TM - DSDINA3

Vide tabela de modelos
See models features



Especificações / Specifications

Modelo / Type	TM-DS	TM-DSDINA3	TM-DSDINA4	TM-HDINA4	TM-DSPCA4	TM-DSPC-24
Alimentação / Power supply	125 ou / or 220VCA / VAC selecionável por chave switch selectable	110VCA / VAC	220VCA / VAC	220VCA / VAC	220VCA / VAC	24VCA / VCC 24VAC / VDC
Frequência / Frequency	45 a / to 60Hz					-
Consumo / Consumption	≤ 7VA					-
Modos de operação / Operation modes	Diário ou semanal (15 opções) / Daily or weekly (15 options)				10 opções / 10 options	
Número de programações / Number of programs	16 prog. (8ON e / and 8OFF)		34 prog. (17ON e / and 17OFF)		12 prog. (6ON e / and 6OFF)	
Tempo min. entre ON/OFF / Min.time between ON/OFF	1 minuto / 1 minute					
Precisão / Accuracy	≤ ±1 segundo / dia (a 20°C) / ≤ ±1 second per day (at 20°C)					
Saída de controle a relé / Relay control output	1NA / 1NO fornece a tensão de entrada supplies the input voltage	1 reversível / SPDT				
Capacidade do contato / Contact rating (carga resistiva / resistive load)	20A-125VCA / VAC 16A-250VCA / VAC 16A-24VCC / VDC	16A-250VCA / VAC				
Temperatura de operação / Operating temperature	-10 a / to +55°C					
Bateria CR2032 de backup / CR2032 backup battery	Incluído (substituível) / Included (replaceable)	Incluído (substituível) / Included (replaceable)	Incluído / Included		Incluído (substituível) / Included (replaceable)	
Vida da bateria / Battery life	2,5 anos com o aparelho sem alimentação e 5 anos em operação normal / 2.5 years with no power supply and 5 years with normal operation					
Indicador de operação / Operation indicator	LED vermelho / Red LED					
Dimensões / Dimensions (mm): A x L x P / H x W x D	100 x 66,5 x 35	60 x 36 x 85	65,5 x 36 x 86,5		60 x 36 x 85 Rasgo do painel / Panel cut out: 65 x 65	

Modo de seleção dos dias da semana / Week days selecting modes	TM-DS	TM-DSDIN	TM-HDIN	TM-DSPC
Segunda a Domingo / Mo to Su	●	●	●	●
Segunda-feira / Mo	●	●	●	●
Terça-feira / Tu	●	●	●	●
Quarta-feira / We	●	●	●	●
Quinta-feira / Th	●	●	●	●
Sexta-feira / Fr	●	●	●	●
Sábado / Sa	●	●	●	●
Domingo / Su	●	●	●	●
Segunda a Sexta / Mo+Tu+We+Th+Fr	●	●	●	●
Sábado e Domingo / Sa+Su	●	●	●	●
Segunda a Sábado / Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa	●	●	●	X
Segunda, Quarta e Sexta / Mo+We+Fr	●	●	●	X
Terça, Quinta e Sábado / Tu+Th+Sa	●	●	●	X
Segunda, Terça e Quarta / Mo+Tu+We	●	●	●	X
Quinta, Sexta e Sábado / Th+Fr+Sa	●	●	●	X
Modo randômico : acionando as teclas DAY e MIN simultaneamente Random mode : holding the keys DAY and MIN simultaneously	●	●	X	●

Legenda / Legend
● = Disponível / Available
X = Não disponível / Not available

Esquemas elétricos / Electric schematics

